

Программирование блока управления для скоростных ворот.

1. При подключении блока управления необходимо произвести настройку следующих параметров:

P0-усилие на валу ворот.

P1-ускорение , которое должно быть задано изначально.

P2-скорость движения полотна по направляющим.

P3-защита электропоток.

P4-автозакрывание.

P7-время радиоканала.

Чтобы войти в режим программирования необходимо один раз нажать на кнопку program и выбрав нужный параметр с помощью кнопок + или - ещё раз нажать на кнопку program.

Затем необходимо задать величину параметра с помощью кнопок + или -.

Нажмите 1 раз на program и удерживайте кнопку нажатой около 5 секунд, затем отпустите эту кнопку .

После этого все значения сохраняются в памяти блока управления.

Обозначение на дисплее.	Название параметра.	Рекомендуемое значение.
P0	усилие на валу ворот	На небольших воротах не более 3
P1	ускорение	12
P2	скорость	Рекомендовано 5
P3	Защита потоков	2
P4	Автозакрывание	В зависимости от времени.
P7	Радиоканал (интервал времени между приёмами радиосигнала).	Рекомендовано 4

Чтобы обнулить все настройки нажмите на кнопку небольшого размера на левой стороне платы .