


Схема подключения двух датчиков движения к скоростным воротам (блок FGC 3.2)



В программировании необходимо выставить следующие значения:

P5 - 0

P6 - 2